

KARTA INFORMACYJNA

ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY
W DOMU, KUCHNI I HOBBY 125 ML

Multi Fettlöser



Płyn czyszczący wszelkie tłuste zabrudzenia.

Specjalistyczny preparat o szerokim, uniwersalnym zastosowaniu: w kuchni, domu, ogrodzie, garażu, warsztacie. Usuwa wszystkie trudne do usunięcia zabrudzenia: kuchenek, blatów, okapów, piekarników, rusztów, mebli ogrodowych, rowerów, motocykli, kosiarek itp. Usuwa także plamy i napisy z tuszu.

Sposób użycia:

Spryskać czyszczoną powierzchnię lub przedmiot, pozostawić na krótki czas działania preparatu, następnie zmyć lub spłukać.

W przypadku silnych, tłustych zabrudzeń zmywać lub spłukiwać ciepłą wodą.

Przed zastosowaniem do czyszczenia materiałów kolorowych sprawdzić w niewidocznym miejscu wpływ środka na trwałość kolorów.

Zmiana koloru produktu jest naturalnym procesem, bez wpływu na jakość produktu.

Nie stosować do czyszczenia powierzchni z poliwęglanu, np. plexiglas.

Nie używać do drewna.

Składniki: niejonowe środki powierzchniowo czynne – poniżej 5%, środki konserwujące: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu oraz 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, kompozycje zapachowe.

Uwaga



Środki ostrożności:

H319 – Działa drażniąco na oczy.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



ORO art. nr 6509

PKWiU 20.41.32.0

CN 34022090

DANE LOGISTYCZNE:

Wymiary produktu: G: 4 cm / **S: 4 cm** / W: 16,5 cm

Waga brutto: 0,16 kg

Sztuk w kartonie: 12

Wymiary kartonu: G: 14 cm / S: 18 cm / W: 17,5 cm

Waga brutto: 1,95 kg

Kartonów na warstwie: 45

Warstw na palecie: 4

Kartonów na palecie: 180

Sztuk na palecie: 2160